

---

Subject: impossible de lire un CD de montage vidéo et photos sur le lecteur DVD de salon alors que le PC peut

Posted by [puce](#) on Mon, 18 Jun 2007 09:35:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bonjour,

J'ai réalisé un montage vidéo et photos via Windows movie makers. J'ai converti mes fichiers vidéos mov en avi via média convert mais je pense que la conversion n'est pas correcte car j'ai choisi le format de sortie windows et avi. Qd je lis le CD sur le PC tout fonctionne mais sur mon lecteur DVD salon, je n'ai rien. Mon lecteur lit les Divx en format avi ...

Faut'il que je choisisse un autre format de sortie pr lire le CD sur un lecteur DVD.

Format : windows Divx et avi ou DVD PAL et avi ou autres!

Aidez moi car je dois présenter ce CD demain.

---